

## Montage-Empfehlung für Haustürgarnituren mit Oval-Rosetten

### Befestigung Griffstange:

Die in den Stützen befindlichen Madenschrauben lösen und die Anschraubknöpfe herausnehmen.

Die beiden Anschraubknöpfe (siehe Foto) im exakten Lochabstand auf die Tür montieren (einseitige Befestigung).

Griffstange auf die Knöpfe schieben und mit den Madenschrauben fixieren.



### Befestigung

### Befestigung Innengriff:

Vierkant auf passende Länge kürzen und in das Schloss schieben.

Drücker auf den Vierkant schieben und an der Haustür mit handelsüblichen Schrauben befestigen.

### Befestigung Zylinderrosetten:

Zylinder in Tür einbauen, Unterrosetten auf die Tür schrauben und anschließend Edelstahlabdeckungen aufklipsen.

### Fertig!