

Montage-Empfehlung für Haustürgarnituren mit Rund-Rosetten

Befestigung Griffstange:

Die in den Stützen befindlichen Madenschrauben lösen und die Anschraubknöpfe herausnehmen. Die beiden Anschraubknöpfe (siehe Foto) im exakten Lochabstand auf die Tür montieren (einseitige Befestigung).

Griffstange auf die Knöpfe schieben und mit den Madenschrauben fixieren.



Befestigung

Montage Drücker (rund):

Vierkant bis zum Anschlag in das Schloss schieben. Bei 10er Nuss gegebenenfalls die Reduzierhülse verwenden.

Drücker(Klinke) auf den Vierkant schieben und die Stütznocken des Drückers auf der Tür markieren.

Für die Stütznocken an den markierten Stellen ein entsprechend tiefes Loch bohren.

Drücker auf Vierkant schieben (sollte der Vierkant noch zu lang sein, bitte kürzen) und anschrauben.

Innere Abdeckung aufklipsen.

Montage PZ-Rosette (rund):

Zylinder in das Schloss einbauen.

Innen-Rosette auf den Zylinder schieben und die Bohrung für die Stütznocken auf beiden Seiten der Tür markieren.

Die Bohrung für die Stütznocken jeweils von innen und von außen durchgängig bohren.

Rosetten auf den Zylinder schieben und von innen verschrauben.

Innere Abdeckung aufklipsen.

Fertig!